

# Használati útmutató

## **A doboz tartalma:**

25 cm átmérőjű átvilágító földgömb összeszerelt állapotban.

## **Biztonsági figyelmeztetések:**

Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják! A földgömb megemelt felületen történő elhelyezésre alkalmas. Ellenőrizze a stabilitást! Ha az elektromos vezeték meghibásodik, a gyártónak vagy szakképzett személynek ki kell cserélnie. A vezeték húzásával nem szabad kihúzni a villásdugót a csatlakozó aljzatból!

## **Utasítás az izzó cseréjéhez:**

### **FIGYELEM!**

Csak a következő jellemzőkkel rendelkező izzólámpákat használjon:

230 V - max. 25 W-, E 14.

- Mielőtt kicserélné az izzót, húzza ki a csatlakozót a konnektorból!
- Óvatosan húzza ki felül a félmeridiánt addig, amíg a műanyag tengelycsomók ki nem jön a gömbből.
- Tartsa a félmeridiánt felfelé és húzza előre a gömböt.
- Vigyázzon, hogy ne karcolja össze a gömböt a műanyag tengelycsomókkal.
- Most emelje ki a gömböt az izzófoglalatból.
- Cserélje ki az izzót.

## **Megóvás és karbantartás:**

Húzza ki a villásdugót a csatlakozó aljzatból. A földgömb felületét vízzel benedvesített, puha ronggyal tisztítsa. Ne használjon alkoholt vagy egyéb oldószereket, melyek kárt tehetnek a földgömbben.

**Kérjük, őrizze meg az útmutatót további tanulmányozás végett!**