

DC Elektromos pumpa

Használat előtt olvassa el az utasításokat, figyelmeztetéseket!!



Fontos:

Az áramellátásnak AC230V, 50Hz kell lennie. Ez a szivattyú felfújható gumicsónakhoz, matracok felfújásához stb.alkalmas. Ne használjuk 20 percnél tovább, mert a túlmelegedés az egységben károkat okozhat, ezért tartson némi szünetet, 10 percet a következő használat előtt. Az áramütés elkerülése végett, ne használjuk a szivattyút nedves talajon, környezetbe, és tároljuk azt fedett, zárt helyen. A hangnyomásszint 87dB (A). A szivattyút tartsa távol a gyerekektől.

FIGYELMEZTETÉS

1. Gondosan kövesse az utasításokat a felfújást illetően. Soha ne nyomjon többet a fent megadott,ajánlott nyomásértékeknél. A túlfújttételek nagyon komoly sérüléseket okozhatnak, ha túlnyomás következtében szétduzzannak.
2. Soha ne hagyjuk a pumpát örizetlenül, ameddig használjuk.
3. Ne használjuk a terméket nedves, esős környezetben.
4. Ne használjuk homokos talajon vagy kavicsos, sziklás talajon, mert ha eldugul leéghet a motorja.
5. Soha ne tartsuk a szemünk irányába a nyílást addig, ameddig a pumpa működik, használatban van.
6. Ne próbáljuk a kezünket vagy az ujjunkat az inflációkikötőbe berakni soha.
7. Az AC adaptert egy termálbiztosíték védi. Amikor a hőmérséklet meghaladja a határt, a termálbiztosíték kikapcsol.
8. CAUTION csökkenti az áramütés kockázatát. Esőbe nem használandó. Tárolja bent, védett helyen.
9. Ezt a készüléket nem ajánljuk használatra, személyeknek csökkentett testi, idegrendszeri vagy szellemi problémákkal. Esetleges tudás vagy tapasztalat hiánya érdekében, mindenképpen legyen jelen egy utasító személy, aki ellenőrzi a helyes használatot.
10. Figyeljünk rá, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkel.
11. Az adapter ellátási kötele nem cserélhető. Ha a kötél megrongálódna, a készüléket ki kell selejtezni.

Eljárás:

Felfújás

1. Rakja be a szivattyúinflációkikötőt a felfújandó tétel szelepébe.
2. Dugja be a tápvezetékét a háztartásba.
3. Nyomja meg a kapcsolót az infláció (művelet) elindításához. Mikor teljesen felfújtuk a tételt, nyomjunk „O“ gombot az infláció leállításához. Ezután az áramellátó kötelet is

távolítsuk el.

Jegyzet: Nagyobb tételeken mint felfújható hajók és nagy levegőmatracok a szivattyú közvetlenül az inflációszelepekbe fog illeszkedni és gyorsabb inflációidőket fog nyújtani. *Kicsi* inflációszelepeken használja a megfelelő adaptert ahogy kicsi levegőmatracokon is.

Leengedés

1. Nyissa ki a levegőszelepet azon a terméktételen, amiből a levegőt kibocsátani szeretné.
2. Ha szükséges rakja be a szivattyúdeflációkikötőt a tétel szelepébe.
3. Dugja be a tápvezetékét a háztartásba AC elektromos kivezetés. Nyomja meg a „I“ kapcsolót a defláció indításához.
4. Ha teljesen leeresztettük a tételt, nyomjuk meg az „O“ gombot, majd húzza szét az áramellátó kötelet.

Jegyzet: Kisebb inflációszelepeken a szelepet az ujjunkkal kicsit megcsípni, vagy nyomni kell, hogy kinyissa a flappert a szelepből, így segítünk rá, hogy a levegő elszökhesen.

Fontos:

- Ne szabaduljon meg elektromos készülékektől rendezetlen települési hulladékként.
- Információért lépjen kapcsolatba az önkormányzattal vagy a rendelkezésre álló gyűjtő rendszertelephelyével.
- Ha elektromos készülékektől szabadulnak meg lakott területen vagy földterületen,akkor a kockázatos anyagok szivároghatnak a talajvízbe és bejuthatnak a táplálékláncba miközben megrongálják az egészséget, jóllétet!
- Ha lecseréli a régi készülékét, legyen vele tisztába, hogy a kiskereskedő törvényesen arra kötelezik, hogy a régi készüléket vegye vissza kidobás céljára.